



\* For 5V , please connects with wires directly.  
 For 12V, please series connects with the resistance of 1K( $\geq 1/4$  W).  
 For 24V , please series connects with the resistance of 2K( $\geq 1/2$  W).

NOTE: when you don't use enbl ports, no need to connect enbl ports

旧底图号	
底图总号	
日期	签名

BREAK+2722*3				CHANGZHOU LONGS MOTOR CO., LTD WWW.LONGS-MOTOR.COM		
更改标记	更改单号	签名	日期	等级标记	重量	比例
	LEO		2016.4.8			
设计						
审核						
工艺						
更新	LEO		2017.11.21	1	共	张
标准化						
批准						