



* For 5V , please connects with wires directly.
For 12V , please series connects with the resistance of 1K($\geq 1/4$ W).
For 24V ,please series connects with the resistance of 2K($\geq 1/2$ W).



NOTE: when you don't use enbl ports, no need to connect enbl ports



旧底图号	
底图总号	
日期	签名

				BREAK+2722		CHANGZHOU LONGS MOTOR CO.,LTD WWW.LONGS-MOTOR.COM		
更改标记	更改单号	签 名	日 期			等级标记	重 量	比 例
设 计	LEO		2016.4.8					
审 核								
工 艺								
更 新	LEO		2017.11.21			1	共	张
标 准 化								
批 准								